

## Bestellmaße richtig angeben

Ausgehend von der ausgemessenen Maueröffnung zieht man von der Höhe sowie der linken und der rechten Seite jeweils mindestens einen Zentimeter Luft ab.

Das so errechnete Maß ist das korrekte Bestellmaß von Blendrahmenbreite x Blendrahmenhöhe.

